

Reparaturset Spülrohrbogen Art.Nr. 73.390.11..0000

Bj. 06/1998 bis 10/2000

Bitte beachten Sie:

- Teile sind separat einzustecken
- Beim Zusammenfügen der Teile bitte Gleitmittel verwenden
- Begonnen wird am Spülkasten
- Als letztes wird der Spülrohrbogen (blau) montiert

Montageschritte

1. Montage des Rohrstücks d 52 (Nr. 1) in den Spülkastenstutzen.
2. Das Übergangstück d 52/d 50 (Nr. 2) in das bereits montierte Rohrstück (Nr. 1) einstecken.
3. Die Übergangsdichtung (Nr. 3) in den kurzen Spülrohrbogen (Nr. 4) einlegen.
Anschließend den Spülrohrbogen in das Übergangsstück (Nr. 2) einstecken und Bogen ausrichten.
4. Prüfen, dass die untere Haltelasche des Spülrohrbogens ausreichend tief in der Ausstanzung der Metallgrundplatte liegt.

