

Gebrauchsanweisung für Reinigungspersonal:

Die Fernbedienung ist mit zwei Einstellebenen ausgestattet.

Ebene I für SANIT Urinaltechnik Infrarot
Einstellung bei montierten Infrarotabdeckplatte möglich.

Ebene I für SANIT WC- UP- Spülkästen große Revisionsöffnung Infrarot Reichweite 6 cm
Einstellung bei montierten Infrarotabdeckplatte möglich.

Ebene I für SANIT WC- UP- Spülkästen große Revisionsöffnung Infrarot Reichweite ca. 700 mm
Einstellung bei montierten Infrarotabdeckplatte möglich.

Zum Umschalten von **Ebene I** zu **Ebene II** drücken sie gleichzeitig die beiden äußeren Tasten.
Die Ebene wird Ihnen mit einer LED angezeigt.

Die Fernbedienung kann in einem **Abstand von bis zu 30 cm** vor den Anlagen genutzt werden.
Dazu muss die Fernbedienung in gerader Linie auf die Sensoren/ Motorblock gerichtet sein.
Bei schwacher Batterie der Fernbedienung (2*1,5V R6) ist die Funktion beeinträchtigt.

Zum Reinigen der Anlagen können sie die Funktionen Stoppen.
Dazu drücken sie bitte als erstes gleichzeitig die Tasten (R- / R+)
Einmaldrücken der beiden Tasten (R- / R+) = Anlagenstillstand 2 min.
Zweimaldrücken der beiden Tasten (R- / R+) = Anlagenstillstand 4 min.
Danach werden die Anlagen automatisch wieder aktiviert. Ca. 30 sec. vor der Aktivierung
Blinkt am Sensor/ Motorblock eine LED und zeigt an, dass die Funktion wieder aufgenommen wird.

Bei gleichzeitigen Drücken der Tasten (ZEIT- / ZEIT+) können Sie die Funktion sofort wieder aktivieren (ansonsten nach 2 oder 4 Minuten).

Gebrauchsanweisung für Reinigungspersonal:

Die Fernbedienung ist mit zwei Einstellebenen ausgestattet.

Ebene I für SANIT Urinaltechnik Infrarot
Einstellung bei montierten Infrarotabdeckplatte möglich.

Ebene I für SANIT WC- UP- Spülkästen große Revisionsöffnung Infrarot Reichweite 6 cm
Einstellung bei montierten Infrarotabdeckplatte möglich.

Ebene I für SANIT WC- UP- Spülkästen große Revisionsöffnung Infrarot Reichweite ca. 700 mm
Einstellung bei montierten Infrarotabdeckplatte möglich.

Zum Umschalten von **Ebene I** zu **Ebene II** drücken sie gleichzeitig die beiden äußeren Tasten.
Die Ebene wird Ihnen mit einer LED angezeigt.

Die Fernbedienung kann in einem **Abstand von bis zu 30 cm** vor den Anlagen genutzt werden.
Dazu muss die Fernbedienung in gerader Linie auf die Sensoren/ Motorblock gerichtet sein.
Bei schwacher Batterie der Fernbedienung (2*1,5V R6) ist die Funktion beeinträchtigt.

Zum Reinigen der Anlagen können sie die Funktionen Stoppen.
Dazu drücken sie bitte als erstes gleichzeitig die Tasten (R- / R+)
Einmaldrücken der beiden Tasten (R- / R+) = Anlagenstillstand 2 min.
Zweimaldrücken der beiden Tasten (R- / R+) = Anlagenstillstand 4 min.
Danach werden die Anlagen automatisch wieder aktiviert. Ca. 30 sec. vor der Aktivierung
Blinkt am Sensor/ Motorblock eine LED und zeigt an, dass die Funktion wieder aufgenommen wird.

Bei gleichzeitigen Drücken der Tasten (ZEIT- / ZEIT+) können Sie die Funktion sofort wieder aktivieren (ansonsten nach 2 oder 4 Minuten).